

# WATCH-A-PORTER

## MyKi Watch Touch

### Učestala pitanja i upute za korištenje

#### 1. Kako radi opcija lociranja Vašeg djeteta putem Myki sata?

MyKi koristi do 24 satelita kako bi prikazao lokaciju Vašeg djeteta, kad god je vani.

Svi sateliti širom svijeta funkcioniraju samo u vanjskoj sredini i zbog toga, kad god je Vaše dijete vani, Vi primate precizne informacije o njegovoj lokaciji. Kad je u zatvorenom prostoru, MyKi se povezuje s najbližom baznom stanicom mobilnog operatora, na kog je kartica registrirana. Kad Vaše dijete ponovo bude na otvorenom prostoru, uspostavlja se signal sa satelitom i Vi u aplikaciji dobivate precizne informacije o lokaciji Vašeg djeteta.

#### 2. Zašto ne dobivam točnu lokaciju kad je moje dijete unutar grade?

Svi sateliti širom svijeta rade samo na otvorenom prostoru, odnosno kad je Vaše dijete vani Vi dobivate precizne podatke o lokaciji Vašeg djeteta. Kad je Vaše dijete u zatvorenom prostoru, a vi znate di je on, MyKi se povezuje s najbližom baznom stanicom mobilnog operatora čija je SIM kartica, kako bi štedio bateriju. Tada možete vidjeti lokaciju između 5 i 500 metara razlike u pravoj liniji. Kad Vaše dijete bude ponovo na otvorenom, razlike se uklanjaju i satelit prikazuje točnu informaciju o kretnji Vašeg djeteta u aplikaciji.

#### 3. Koliko megabajta mjesečno koristi sat?

MyKi koristi oko 50 MB mjesečno.

#### 4. Kakva SIM kartica je potrebna?

SIM kartica za MyKi može biti od bilo kojeg mobilnog operatora, ali da bi sat radio, SIM kartica mora imati paket interneta i PIN kod mora biti prethodno uklonjen.

#### 5. Može li Myki primati SMS poruke?

MyKi ne može slati ili primati SMS poruke! Jedini način da primi ili pošalje glasovnu ili tekstualnu poruku je korištenjem opcije "Poruke" u aplikaciji.

# WATCH-A-PORTER

## 6. Kako napuniti Myki?

Kompletno punjenje baterije traje oko 120 minuta, uporabom standardnog 5V USB punjača. Vrijeme punjenja baterije sata preko računala je dva puta duže. Otvorite kapicu pored SOS tipke na satu i vidjet ćete utor za punjač.

## 7. Kako isključiti Myki?

Kad se jednom povežete na aplikaciju, Vaš MyKi se ne može isključiti pritiskom na tipku "Isključi". U slučaju kad se nalazite na javnom mjestu, gdje morate isključiti vaše telefone ili ih prebaciti na režim letenja, sat se mora isključiti preko vašeg telefona ili tableta u instaliranoj aplikaciji. U izborniku "Postavke" kliknite na opciju "Isključi Sat".

## 8. Funkcije SOS tipke.

Pritisnite i zadržite SOS tipku. Vidjet ćete odlazni poziv ka broju 1, koji ste prethodno definirali u aplikaciji SOS brojevi. Kad MyKi primi poruku, s tipkom SOS možete odgovoriti na dolazeći poziv. Kad sat primi glasovnu poruku, pritisnite SOS tipku jednom i preslušajte ju.

## 9. Utor za punjenje.

Štiti USB izlaz sata od vode i prljavštine. Otvorite kapicu i vidjet ćete utor za punjenje MyKi sata.

## 10. Što pokazuje zaslon Myki sata?

Uključuje se pritiskom bilo koje tipke na satu. Svjetlost na zaslonu, pored točnog vremena i datuma, pokazuje konekciju s operatorom, bateriju, GPS signal, dobivene nagrade, nepročitane poruke i broj koraka.

## 11. Kako odgovoriti na poziv?

Tijekom dolazećeg poziva na MyKi Sat, pritisnite SOS tipku kako biste odgovorili na poziv.

## 12. Kako pročitati poruku koja je poslana na Myki sat?

MyKi može primiti tekstualnu poruku duljine do 20 znakova. Osvjetlite zaslon i pritisnite tipku po izboru da biste vidjeli poruku.

Upozorenje! Ukoliko pritisnete dva puta tipku poruka će biti obrisana. Nećete ju moći pročitati drugi put.

# WATCH-A-PORTER

13. Kako preslušati glasovne poruke koje su poslane na Myki sat?

Ako želite preslušati glasovnu poruku, pritisnite SOS tipku jednom.

Upozorenje! Glasovna poruka se može čuti samo jednom.

14. Kako poslati glasovnu poruku s Myki sata na aplikaciji Myki Watch?

Uključite svjetlo na zaslonu pritiskom na bilo koju tipu. Listajte u desno dok se na zaslonu ne pojavi mikrofon i vidjet ćete vrijeme snimanja poruke. Ovo znači da je snimanje počelo. Ne puštajte tipku. Snimite poruku i pustite tipku. Nakon puštanja tipke, poruka će automatski biti poslana sa sata, i biće primljena u MyKi Watch aplikaciji.

15. Je li Myki vodootporan?

MyKi je otporan na vlagu, nije vodootporan. U slučaju ako se smoči, isključite MyKi , i ostavite ga na ručniku, na sobnoj temperaturi, da se osuši. Sačekajte 4 sata prije nego ga ponovo uključite. Ukoliko ne radi pravilno, odnesite ga u ovlašteni servis, zajedno s fiskalnim računom.

16. Koliko dugo traje baterija?

Baterija može izdržati do 30 sati u režimu pripravnosti. Kako biste mogli aktivno koristiti MyKi tijekom dana, ostavite MyKi da se puni tijekom noći.

17. Kako isključiti MyKi?

Kad se povežete na aplikaciju, vaš se MyKi ne može isključiti pritiskom na tipku power/SOS. Kada se nalazite na javnome mjestu gdje morate isključiti telefon ili ga prebaciti na režim rada u avionu, sat se mora isključiti preko vašeg telefona ili tableta u instaliranoj aplikaciji. U izborniku "Postavke" kliknite na opciju „Ugasi sat". Kada je sat ugašen, ponovno uključivanje pokrenite pritiskom na SOS tipku.

18. Myki mobilna aplikacija



Ikona označuje pristup lokaciji MyKi sata prikazanoj na mapi



Ova ikonica prikazuje GPS signal i pokazuje s koliko satelita se prikupljaju podaci o točnoj lokaciji. Ovo možete vidjeti na dnu zaslona s desne strane.

# WATCH-A-PORTER



Prikaz napunjenoosti baterije



Tipka „Zelena slušalica“ kojom pozivate MyKi



Prikazuje lokaciju vašeg djeteta. Umjesto ikone možete postavite željenu sliku.



Prikazuje točno vrijeme svih lokacija tijekom dana, kao i povijest svih lokacija tijekom mjesec dana unazad.

Sigurna zona – Prikazuje točno vrijeme svih lokacija tijekom dana, kao i povijest svih lokacija tijekom mjesec dana unazad. Razdoblje aktivnosti sigurne zone – Možete podešiti vrijeme kad bi Vaše dijete trebalo biti u sigurnoj zoni. Nakon pritiska na tipku ‘Završi’, prva sigurna zona je podešena i memorirana u MyKi Watch aplikaciji. U slučaju ako dijete napusti sigurnu zonu u vrijeme koje nije predviđeno za to, dobit ćete obavijest putem aplikacije.

Ograničenje brzine; Ova opcija Vam omogućuje da vidite brzinu kojom se Vaše dijete kreće u datom trenutku. Podesite maksimalnu brzinu, kojom mislite da bi se Vaše dijete trebalo kretati. Ukoliko se Vaše dijete kreće brzinom većom od postavljenih parametara, dobit ćete u tom trenutku obavijest putem aplikacije.

## 19. Poruke i glasovne poruke

Uđite u aplikaciju preko ikone i kliknite polje „Unesi tekst“ gdje možete napisati poruku do 20 znakova. Ograničenje je potrebno jer više znakova ne može stati na zaslon MyKi sata. Možete poslati neograničen broj poruka. U istom izborniku u aplikaciji možete primiti glasovnu poruku. Pritisnite ikonicu za poruke i preslušajte što vam je poslano.

## 20. Kako se koristiti alarmom?

Koristeći se MyKi aplikacijom možete podešiti do tri alarma pomoću kojih možete probuditi korisnika ili ga podsjetiti na različite aktivnosti tijekom dana. Svaki alarm možete podešiti određenog dana u određeno vrijeme.

## 21. Kako staviti željenu sliku u aplikaciju?

U gornjem lijevom kutu zaslona u aplikaciji nalazi se kamera. Kada je pritisnete, ako takva opcija postoji, vaš telefon može tražiti dozvolu da MyKi preuzme sliku s vaše kamere. Dopustite, učitajte ili snimite željenu fotografiju i slika će se promijeniti.

## 22. Kako se koristiti funkcijom „Pronađi moj sat“?

## WATCH-A-PORTER

Ako se MyKi sat zagubi ili skine s ruke korisnika i ne možete ga pronaći, to možete učiniti pomoću ove funkcije. Pritisnite tipku „Zvono“ i MyKi će zvoniti 20 sekundi kako biste ga lakše pronašli

23. U kojim slučajevima jamstvo ne vrijedi?

- Ako je isteklo razdoblje jamstva.
- Ako se ne pridržavate uputa za uporabu.
- Ako niste pažljivo rukovali proizvodom.
- Ako proizvod nije dovoljno zaštićen.
- Ako je proizvod vlažan ili mehanički oštećen.
- Ako je otvaran, udaran ili na bilo koji način oštećen.
- Ako se uređaj istopi.
- Ako ste pokušavali sami popraviti kvar, prije nego što ste ga odnijeli u ovlašteni servis.
- Ako se podatci kupovine ne slažu s podatcima sa sata.
- Ako su se defekti javili prilikom prirodnih katastrofa (poplava, požar, udar groma) ili na drugi način.